

Branninstruks Fet Arena

Trener/Instruktør



Brann: 110

Felles oppmøtested: Parkeringsplass

Hovedtrener/Instruktør har ansvaret for eget lag når det trener eller spiller kamper i Eika Fet Arena.

Brannalarmen er koblet direkte til brannsentralen og utrykning skjer ved utløst alarm.

Hovedtreners/Instruktørs ansvar er:

Varsle:

- Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles ved å utløse brannalarm.

Redde:

- Sørg for at alle som du har ansvaret for, forlater bygget gjennom nødutgangene og møter på parkeringsplassen.
- Hjelp de som trenger hjelp til å forlate bygget.

Slukke:

- Forsøk å slukke hvis mulig med håndslukker/brannslange.

Informer:

- Informer Tilsynsvakt at alle på laget er evakuert og står samlet på parkeringsplass
- Informer Tilsynsvakt/Brannvesen dersom brann/røyk er oppdaget.

Nødutganger:

- Det er 7 nødutganger og det er: **Hoveddør 1.etg, 2 utgangsdører fra garderobeseksjonene 1. etg., Utgang fra klatrehall i 2.etg og 3 dører fra hallen.**

Møteplass:

- Alle som er i lokalene, skal gå rolig ut og møte på **Parkeringsplassen.**
- De som benytter utgangene bak og på siden av hallen trekker mot fortauet ved Glomma/elva og beveger seg opp mot parkeringsplassen.